

Tabel 13: Opties deuropeningsstanden

Optie	Omschrijving
Standaard	Het slot ontgrendelt alleen als een geautoriseerde sleutel wordt gebruikt.
Loopstand	Iedere gebruiker waarvoor de optie Loopstand is geselecteerd in zijn gebruikersprofiel en die toegang heeft tot de deur, kan het slot open laten staan. Zie Sleutelopties voor meer informatie. U kunt de loopstand activeren door de deurschakelaar aan de binnenzijde naar beneden gedrukt te houden terwijl u de sleutel bij het slot houdt. Herhaal deze procedure om de loopstand weer uit te schakelen.
Loopstand handm. (periode)	Deze modus is hetzelfde als de loopstand die hierboven is beschreven, met de beperking dat de loopstand alleen kan worden gebruikt gedurende de ingestelde tijdperiodes (bijvoorbeeld van 08.00 tot 15.00). De tijdperiodes moeten vooraf worden ingesteld. Zie Tijdperiodes voor toegangspunten voor meer informatie. Aan het einde van elke periode wordt het slot automatisch ingesteld op de standaardmodus.
Autom. openingsmodus	Het slot ontgrendelt automatisch op specifieke tijden en blijft ontgrendeld gedurende een ingestelde tijdperiode (bijvoorbeeld van 08.00 tot 18.00). Het slot wordt automatisch gesloten en ingesteld op de standaardmodus aan het einde van elke tijdperiode. Het is voor deze modus essentieel dat er een tijdperiode wordt ingesteld.
Toggle	Iedere gebruiker met een geldige sleutel kan het slot open laten staan. Het is niet nodig om de schakelaar naar beneden te drukken. De deur sluit wanneer de volgende geautoriseerde sleutel bij de deur wordt gehouden. Iedere keer dat er een geldige sleutel bij de deur wordt gehouden, gebeurt deze schakeling (toggle).
Toggle (periode)	Deze modus werkt op dezelfde manier als de togglemodus die hierboven is beschreven. U kunt de loopstand echter alleen in- en uitschakelen binnen de ingestelde tijdperiodes voor het toegangspunt.
Pincode	Het slot kan op ieder moment worden geopend door een geldige pincode op te geven met het keypad. De pincode van het keypad moet bestaan uit minimaal één en maximaal acht cijfers en is hetzelfde voor elke gebruiker. Wanneer u de optie Pincode selecteert in de vervolgkeuzelijst Openingsstand , wordt het veld Keypad-pincode getoond zodat u de pincode kunt opgeven. Het slot kan ook worden ontgrendeld met een geldige sleutel.
Pincode (periode)	Deze modus is hetzelfde als de stand Pincode die hierboven is beschreven, met de beperking dat de stand Pincode alleen kan worden gebruikt gedurende een ingestelde tijdperiode. Het slot kan op ieder moment worden geopend met een sleutel.
Sleutel + pincode	Het slot kan alleen worden geopend door een geldige sleutel bij de deur te houden en een geldige pincode op te geven op het keypad. Zodoende is er een dubbele beveiliging. Zonder geldige pincode wordt er geen toegang gegeven. De pincode moet in het gebruikersprofiel worden opgegeven. Zie Pincodes voor meer informatie.
Sleutel + pincode (periode)	Deze modus is hetzelfde als de modus Sleutel + pincode die hierboven is beschreven, maar hierbij kan de modus Sleutel + pincode alleen worden gebruikt gedurende specifieke tijdperiodes. Het slot is buiten deze tijdperiodes ingesteld op de standaardmodus.